

- Die Knöpfe nicht bedienen, wenn die Uhr nass oder feucht ist.
- Die Krone stets auf die Normalposition stellen. Die Schraubkrone anziehen.
- Vermeiden Sie starke Schläge (wie z.B. an der Krone oder am Glas).
- Beachten Sie bitte, dass es sich bei den Meterangaben lediglich um eine bildliche Darstellung des Prüfdruckes handelt, welcher bereits durch eine heftige Schwimmbewegung oder einen Schlag aufs Wasser um das Vielfache überstiegen werden kann.
- Grundsätzlich ist die Wasserdichtigkeit nach DIN 8310 keine bleibende Eigenschaft, da vorhandene Dichtungen der natürlichen Alterung und dem Verschleiß unterliegen. Nach einem Batteriewechsel ist die angegebene Wasserdichtigkeit nicht mehr gewährleistet.

Kennzeichnung	Gebrauchshinweise			
				
	Wasserspritzer, Regen	Baden, Duschen	Schwimmen, Schnorcheln	Tauchen ohne Ausrüstung
kein Hinweis	nein	nein	nein	nein
Wasserdicht bis 30 m	ja	nein	nein	nein
Wasserdicht bis 50 m	ja	ja	nein	nein
Wasserdicht bis 100 m	ja	ja	ja	nein
Wasserdicht bis 200 m	ja	ja	ja	ja

30m = 3 bar/atm, **50m = 5 bar/atm**, 100m = 10 bar/atm,

Fast alle unsere Meteorit Uhren haben eine Wasserdichtigkeit von 5bar/atm.

(Ausnahme 3bar/atm: Star Field, Star Gem und Star Dust und ATIK mit 10bar/atm)

Infos zur verschraubte Krone, wie bei unserem Uhren Model ATIK (10bar/10atm/100m):

Eine verschraubte Krone ist ein wichtiger Bestandteil einer wasserdichten Uhr ab einer Wasserfestigkeit von bis zu 100 m bzw. 10 atm. Durch das Verschrauben der Krone wird der in der Innenseite der Krone befindliche Dichtungsring an das Gehäuse gepresst und somit eine höhere Wasserabdichtung erreicht. Beim Gebrauch solch einer Uhr ist darauf zu achten, dass die Krone durch andrücken und gleichzeitiges "nach-rechts-drehen" verschraubt wird und dabei bleibt. Vor erneuertem Verstellen der Uhr muss die Krone zuerst durch "Links-drehen" vom Gewinde gelöst und dann herausgezogen werden.